

FDV

FDV og produktinformasjon Rampline AS

Innovasjon og høy kvalitet siden 2008

Rampline AS er en helnorsk, kreativ hybrid for utvikling av innovative leke- og aktivitetsapparater til offentlig utemiljø. I produktene ligger solid håndverk og slitesterke materialer beregnet for utendørs bruk av alle aldersgrupper.

Alle Ramplines apparater er iht NS EN 1176-1:2017.

Monteringsanvisning medfølger alle våre produkter.

Viktigheten av vedlikehold

Skader som oppstår på et apparat eller feilmontering av et apparat kan utgjøre en fare for brukeren. I tillegg vil det forringe brukeropplevelsen samt at produktene vil kunne ta skade. Feil skal derfor alltid utbedres. Ved fjerning av produkter skal alltid innfestingshull i bakken sikres.

Les også om vedlikehold på vår nettside www.rampline.no

Om våre innfestingsystemer

Alle våre apparater er festet til betongfundament med ekspansjonsbolter og skal være helt statiske i forankringspunktet. Feil i montering, feil betongkvalitet, hærverk eller påkjørsel på apparatene, kan føre til at det oppstår slark i forankringspunktet.

Reservedeler

Forekommer hærverk eller behov for utvidet vedlikehold, tilbyr Rampline AS alle reservedeler gjennom produktets levetid. Produktene er konstruert med praktisk tilkomst for utskifting av enkeltdeler.

Produktgarantier

Se vår beskrivelse for produktgarantier på www.rampline.no



FDV og produktinformasjon

RAMPBALL® 35/50/50R/70R balansekuler

Produktserien Rampball® er laget for balanselek og trening.

Produktserien består av fire modeller; Rampball®35, Rampball®50, Rampball®50R og Rampball®70R.

Alle modellene har fjærinnfesting som gir vippefunksjon.

Rampball®70R og Rampball®50R leveres med både fjærinnfesting og med integrert kulelager som gir rotasjon rundt vertikal akse.

Produktserien Rampball® har EPDM i ytterlaget (selvdrenerende, gjennomfarget og UV-bestandig gummi).

Kjernen består av resirkulert gummi. Nedre del, en flens mellom kule og bakkenivå, er sort naturgummi.

Alle stålkomponenter (fjærer, innfestningsplater etc) er varmgalvanisert og/eller pulverlakkert.

Overflatebehandling

Rengjøres med såpe og vann, evt lett høytrykkspyling. Unngå kjemikalier som kan påvirke overflaten.

Ved skader på EPDM-overflaten kan dette repareres, oftest på stedet. Ved større skader, må produktet demonteres for utbedring. Kontakt Rampline for anbefalinger og for tilsending av lim og løs EPDM/granulat.

Fjærssystem

En Rampball® består av et fjærssystem som i normal bruk får stor belastning. Ettersyn av en Rampball® er å kjenne etter slakk i systemet. Dette gjøres ved å vippe kulen fra side til side. Høres stor slarkelyd, og bunnplaten står fast, er fjærsystemet løst. Kontakt Rampline og forhør deg for å få utbedre eller tilsendt en ny fjær. Rampline har 5 års garanti på fjærsystemet.

Ved utbedring eller utskifting av ny fjær, se monteringsbeskrivelse.

Gummiflens

Gummiflensen skal ligge helt ned til støtdekket eller PE-ringen (ved montering i løse masser eller gress). Ligger ikke gummiflensen riktig nede i hullet, utgjør ikke dette noen risiko for klemfare, men det skal utbedres. Tvinges gummiflensen opp av hullet, så er hullet for lite eller gummi for trang rundt fjæren. Se monteringsbeskrivelse.

Forankring

Bunnplaten skal ikke være løs. For å sjekke om den er løs, løft opp gummiflensen og kjenn etter. Er den løs, stram til boltene. Virker ikke dette, må Rampball løsnes fra bakkefestet for utbedring. Se monteringsbeskrivelse.